

Décodeur TV Sagem IAD 5116

Guide d'installation


bienvenue

Ce guide va vous permettre
d'installer facilement le **décodeur TV**.



découvrez le matériel

vue d'ensemble des branchements



Laissez cette page ouverte pour suivre les instructions d'installation pas à pas

sommaire

découvrez le décodeur

- vue d'ensemble des branchements
- vue d'ensemble de votre installation
- le décodeur et ses accessoires

avant de commencer

présentation du décodeur

- face avant du décodeur
- face arrière du décodeur

installez le décodeur

- insertion de la carte d'accès
- connexion entre le décodeur et la Livebox
- branchement entre le décodeur et le téléviseur
- branchement électrique
- vérification du bon fonctionnement

autres branchements

- avec un magnétoscope ou un lecteur DVD
- avec une chaîne Hi-Fi

signification des voyants

informations

- réinitialisation du décodeur
- option Mon Magnéto
- les mises à jour du décodeur
- garantie
- précautions

notes

p. 1
p. 3
p. 4

p. 5

p. 6
p. 6

p. 7
p. 7
p. 8
p. 8
p. 9

p. 10
p. 10

p. 11


p. 12
p. 13
p. 13
p. 13
p. 13

p. 14

découvrez votre matériel

vue d'ensemble de votre installation

Ce que vous allez installer à l'aide de ce guide



* non fourni

le décodeur et ses accessoires



le décodeur TV



la télécommande
et ses deux piles



1 câble Ethernet
pour connecter le décodeur à la Livebox



1 cordon péritel
pour connecter le décodeur au téléviseur



1 cordon d'alimentation électrique

IMPORTANT

Installez la Livebox avant le décodeur


Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, prenez soin de commencer par l'installation de la Livebox (ou modem), avant d'installer le décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites dans ce guide. Reportez-vous au guide d'installation fourni avec la Livebox (ou le modem).

L'accès à la TV numérique est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.

Assurez-vous aussi d'être en possession de votre identifiant client et code confidentiel de la TV numérique.

présentation du décodeur


face avant du décodeur




1. **Voyant de marche vert** indique que le décodeur est en marche.
2. **Voyant de messages orange** (reception d'informations).
3. **Voyant de veille rouge** indique que le décodeur est en veille.
4. **Bouton de marche/arrêt** permet de mettre en marche.
5. **Afficheur digital** affiche l'heure lorsque le décodeur est en veille ou "TV" quand il est en marche.

Pour plus de détails sur la signification des différents états des voyants, consultez la page 13.

face arrière du décodeur




6. **Alim** : pour brancher le décodeur à la source d'alimentation.
7. **Ethernet** : pour connecter le décodeur à la Livebox (ou le modem).
8. **Audio numérique** : pour connecter le décodeur à un récepteur Dolby Digital (home cinéma).
9. **Audio (G et D)** : pour connecter le décodeur à une chaîne Hi-Fi.
10. **Magnétoscope** : connexion avec d'autres équipements (voir p. 11).
11. **Téléviseur** : pour brancher le décodeur à votre téléviseur.



installez le décodeur

1. insertion de la carte d'accès




Insérez la carte d'accès dans le lecteur de carte du décodeur situé sous le décodeur.

La puce vers l'avant et tournée vers le décodeur.



Une fois la carte insérée, voici la vue que vous devez avoir.

2. connexion entre le décodeur et la Livebox




Raccordez le décodeur à la Livebox avec le câble Ethernet : branchez le câble Ethernet sur la prise "Ethernet" de votre décodeur et sur la prise Ethernet de la Livebox (port jaune) ou du modem.

Si vous disposez du Liveplug, reportez-vous au guide d'installation de celui-ci.


installez le décodeur

3. branchement entre le décodeur et le téléviseur



Raccordez le décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni : branchez le cordon sur la prise péritel "Téléviseur" du décodeur et sur la prise péritel AV1 (ou AUX1...) de votre téléviseur.

4. branchement électrique



Branchez le cordon d'alimentation électrique sur le décodeur et branchez-le à une prise électrique.

Pour brancher le décodeur sur d'autres équipements (magnétoscope, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi...), consultez la page 10.

installez le décodeur

IMPORTANT


Initialisation du décodeur

Une fois que vous aurez branché électriquement le décodeur, une mise à jour de celui-ci démarrera automatiquement. Le pavé digital affiche le mot "INIT" sur la face avant du décodeur.

Laissez la mise à jour s'effectuer, n'intervenez pas sur le décodeur : ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

5. vérification du bon fonctionnement

Avant de mettre en route la TV, vérifiez le point suivant pour vous assurer que la connexion est bien établie :



une fois votre décodeur branché et l'initialisation terminée, le voyant de veille rouge s'allume fixe et l'heure s'affiche sur le pavé digital.

IMPORTANT



Félicitations, l'installation du matériel est terminée

Vous pouvez maintenant passer au guide d'utilisation suivant : **Utiliser la TV numérique.**



autres branchements


avec un magnétoscope ou un lecteur DVD



Raccordez le décodeur à votre magnétoscope avec un cordon péritel (non fourni) :
 branchez le cordon sur la prise péritel "Magnétoscope" du décodeur et sur la prise péritel "TV" de votre magnétoscope.

Pour un fonctionnement optimum, ne pas brancher sur la prise péritel "Décodeur" du magnétoscope.

avec une chaîne Hi-Fi




- 1. câble numérique optique
- 2. câble Hi-Fi RCA analogique

Selon votre équipement audio, vous pouvez connecter le décodeur avec votre chaîne Hi-Fi sur les prises suivantes :

1. Audio numérique pour une sortie numérique avec un câble optique.
2. Audio (G et D) pour une sortie analogique avec un câble Hi-Fi RCA.

Reportez-vous à la notice de votre équipement Hi-Fi.

signification des voyants



voyants	état	signification
marche message veille	éteint + «TV»	décodeur en marche
	clignotant	problème de connexion ADSL
	clignote rapide	action télécommande
marche message veille	orange fixe	réception d'informations
marche message veille	rouge fixe + heure	mode veille
	clignotant	mise à jour en cours de téléchargement

IMPORTANT

Réinitialisation du décodeur

En cas de dysfonctionnements de la TV, vérifiez tous les branchements de votre installation TV.

Si le problème persiste, vous pouvez effectuer une réinitialisation du décodeur. Voici la manipulation :

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons en façade pendant 2 secondes puis relâchez : le message "INIT" apparaît alors sur l'afficheur du décodeur,
2. Attendez que le message "INIT" disparaisse ;
3. Puis appuyez sur la touche marche de la télécommande pour le rallumer et attendez quelques instants pour vérifier si le problème de fonctionnement est résolu.

Si vous avez le moindre doute ou si l'incident persiste, notre assistance technique est à votre disposition.

option Mon Magnéto

Le décodeur Sagem IAD 5116 est compatible avec l'option Mon Magnéto. Pour connaître le mode d'emploi de cette fonctionnalité, reportez-vous au guide d'utilisation Mon Magnéto livré avec ce matériel.

les mises à jour du décodeur

Afin de vous faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour automatiques sont opérées sur le décodeur. Celles-ci ont principalement lieu la nuit et ne durent que quelques minutes mais elles peuvent toutefois perturber l'utilisation de la TV numérique. Pour permettre ces mises à jour, il est important de toujours laisser le décodeur et le modem sous tension.

garantie

Le décodeur, la télécommande et la carte d'accès restent la propriété de France Télécom.

précautions

Ne pas manipuler le décodeur lorsqu'il est sous tension.

Pour éviter les surchauffes, veillez à installer le décodeur dans un endroit aéré et évitez de le couvrir.



l'assistance technique

39 00

(0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe,
temps d'attente gratuit avant le décroché)

l'assistance en ligne

<http://assistancetv.orange.fr>

