

livephone D48W

voix haute définition

manuel utilisateur



PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un livephone " Voix Haute Définition " Orange et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin. Si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité



Ne pas installer votre livephone " Voix HD " ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.



Votre livephone " Voix HD " dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse suivante :

Sagem Communications SAS
Customer relations department 4 rue du Petit Albi
95800 Cergy Saint-Christophe - France

TABLE DES MATIÈRES

Votre Téléphone	4	<i>Activer ou désactiver le réveil</i>	25
Découverte	4	<i>Modifier la sonnerie du réveil</i>	26
<i>Votre chargeur de bureau</i>	5	<i>Modifier l'heure du réveil</i>	26
<i>Votre base (antenne USB-DECT)</i>	5	Le compteur	26
<i>Votre combiné</i>	6	<i>Modifier le temps de décompte du compteur</i>	27
<i>Raccordement de l'antenne USB-DECT (base radio)</i>	8	<i>Afficher ou masquer le temps de décompte du compteur</i>	27
<i>Mise en service du combiné</i>	9	<i>Modifier la sonnerie du compteur</i>	27
<i>Arrêt et mise en marche du combiné</i>	9	Les alertes anniversaire	28
<i>Remplacement des batteries</i>	10	<i>Ajouter une nouvelle alerte anniversaire</i>	28
Effectuer un Appel	11	<i>Consulter une alerte anniversaire</i>	28
Recevoir un appel	11	<i>Modifier ou supprimer une alerte anniversaire</i>	28
En cours d'appel	11	Vos Sonneries	29
<i>Régler le volume</i>	11	Modifier la sonnerie	29
<i>Communication en son HD</i>	11	Activer ou désactiver les bips	29
<i>Mains-libres</i>	11	Activer ou désactiver le mode silence	30
Première Utilisation	11	Réglages	31
<i>Transfert</i>	12	Programmer des raccourcis	31
<i>Double appel (Selon disponibilité du service de l'opérateur)</i>	12	Mise à jour de la date et de l'heure	31
<i>Accéder au répertoire ou au journal</i>	13	Décrocher ou raccrocher automatiquement	32
<i>Mode secret</i>	14	Numéro de Messagerie	32
Terminer un appel	14	Modifier la langue	33
Communication entre combinés	14	Sécurité	34
Première Utilisation	15	<i>Verrouiller / déverrouiller le clavier</i>	34
Synoptique des Menus	16	<i>Programmer un numéro d'urgence</i>	34
Votre Répertoire	17	<i>Modifier le code de la base</i>	35
Consulter le répertoire	17	Réglages avancés /	
Créer une fiche	17	Gestion du combiné	36
Appeler à l'aide du répertoire	18	Inscrire un nouveau combiné sur une antenne USB-DECT (base radio)	36
Rechercher un correspondant	19	Modifier la priorité de la base	37
<i>Réaliser une recherche rapide</i>	19	Réinitialiser le combiné	37
Modifier une fiche	19	Inscription personnalisée d'un nouveau combiné sur votre base	38
Effacer une fiche	19	Version logicielle du combiné	39
Associer une sonnerie à une fiche du répertoire	20	Réglages avancés /	
Transfert du répertoire par intercom	20	Gestion de la base	40
Journal des appels	22	Réinitialiser la base	40
Consulter le journal des appels reçus ou émis	22	Supprimer l'inscription d'un combiné	41
Appeler le dernier numéro composé (BIS)	22	Renommer la base	41
Appeler un numéro figurant dans le journal des appels reçus ou émis	23	Version logicielle de l'antenne USB-DECT (base radio)	41
Le journal des appels manqués	23	Entretien	43
<i>Consulter le journal des appels manqués</i>	23	Incidents	43
<i>Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements</i>	24		
Accessoires	25		
Le réveil	25		
<i>Réglage du réveil</i>	25		



Annexe	43
Caractéristiques	44
Environnement	45
L'emballage	45
Les piles et batteries	45
Le produit	45
Garantie	46

VOTRE TÉLÉPHONE

Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

- une antenne USB-DECT (base radio de votre combiné),
- un combiné,
- un chargeur équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- deux batteries rechargeables,
- ce manuel utilisateur,
- un poster d'installation rapide,
- un guide sur le téléphone par Internet.

Dans le cas où vous avez acheté un pack multi-combinés (duo ou trio), vous trouverez pour chaque combiné supplémentaire :

- un chargeur équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- deux batteries rechargeables.

VOTRE TÉLÉPHONE

Votre chargeur de bureau



Votre chargeur de bureau doit être branché sur une prise secteur 220V.

Votre base (antenne USB-DECT)


A brancher sur le port USB de votre livebox (voir le paragraphe **'Raccordement de l'antenne USB-DECT (base radio)'**, page 8).



VOTRE TÉLÉPHONE

Votre combiné

Votre livephone " Voix HD " Orange D48W a été spécialement conçu pour vous offrir une qualité sonore exceptionnelle, en écoute rapprochée comme en mode mains-libres.



- 1. Ecran alpha-numérique.**
- 2. Touches contextuelles** (touches de sélection à l'écran) : en fonction du contexte, ces touches permettent de valider les actions qui s'inscrivent au dessus d'elles, respectivement en bas à gauche et en bas à droite de l'écran. Ces touches sont appelées touches programmables (☺ et ☹).
- 3. Touche verte** : décrocher / Bis (maintenez enfoncée jusqu'à ce que "JOURNAL" apparait à l'écran) / Mise en marche du combiné.
- 4. Touche mains-libres** : Activation du haut parleur en cours de communication.
- 5. Touche d'accès à la messagerie vocale** (appui long en mode veille).
- 6. Touche R** (voir fonctionnalité double-appel **page 13**).
- 7. Ecouteur** : Récepteur.
- 8. Touche rouge** : Raccrocher / Retour à l'écran d'accueil / Eteindre le combiné.
- 9. Navigateur** : Parcours des options / Réglage volume / Valider ou annuler une entrée.
- 10. Touche Répertoire** : accès au répertoire.
- 11. Clavier alpha-numérique.**
- 12. Touche d'intercommunication** : Pour appeler directement un autre combiné Sagem appairé sur la base.
- 13. Microphone.**

VOTRE TÉLÉPHONE




Associé à l'offre de téléphonie par Internet d'Orange ("Le téléphone en haut débit illimité"), votre téléphone permet en effet de reproduire une bande de fréquence plus large que celle de la téléphonie traditionnelle. Cela est possible grâce au choix de composants adaptés (tels les haut-parleurs), à un design spécifique, et à l'utilisation d'un codec de numérisation de la voix optimisée pour le son haute définition.

Le navigateur : élément de sélection rapide

Naviguer dans les menus

Régler le volume en cours de communication

Annuler, effacer ou remonter au menu précédent




Valider ou accéder à un sous-menu

L'écran :

Témoin de charge batterie


Date



Témoin réseau (portée)

Numéro du combiné (selon l'ordre d'inscription)

Heure

Nom des fonctions activées par appui sur les touches contextuelles associées et .



Un simple appui sur la touche rouge  permet de retourner à l'écran d'accueil.


VOTRE TÉLÉPHONE

Raccordement de l'antenne USB-DECT (base radio)



Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.

Pour installer votre livephone, suivez les étapes suivantes :

1. Avant d'installer votre livephone, vérifiez que l'option " téléphone en haut débit " est bien activée. Le voyant téléphonie  de votre livebox doit être allumé fixe.
2. Branchez l'antenne USB-DECT (base radio), fournie dans le pack livephone, directement sans utiliser l'intermédiaire de concentrateur (hub) USB sur le port USB de votre livebox :

Il faut impérativement redémarrer la livebox après le branchement de l'antenne USB-DECT (base radio).



3. Attendre au moins 1 minute après avoir branché l'antenne USB avant d'utiliser votre combiné.

VOTRE TÉLÉPHONE

Mise en service du combiné

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué sur l'étiquette présente dans le logement à batteries du combiné. Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur son chargeur pour effectuer une charge complète des batteries.

L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge. Quand l'icône est pleine, vos batteries sont chargées.





Utilisez uniquement les batteries rechargeables homologuées (fournies dans ce pack). A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur le chargeur pendant au moins 12 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.



Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, l'éclairage de votre écran est supprimé et le niveau audio de la fonction mains-libres est diminué jusqu'au prochain cycle de charge.

Arrêt et mise en marche du combiné

Pour arrêter le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge  le message "ARRET" s'affiche à l'écran. Votre combiné est à présent éteint.

Pour mettre en marche votre combiné, appuyez sur la touche rouge . Le nom **SAGEM** apparaît à l'écran.

Les informations suivantes s'affichent à l'écran : l'icône témoin de la charge des batteries, le numéro du combiné (par exemple 1), la date, l'heure et les touches de fonctions.

VOTRE TÉLÉPHONE

Remplacement des batteries

Appuyez longuement sur la touche rouge  pour arrêter le combiné. Retournez le pour rendre la trappe des batteries accessible.

Exercez une pression sur la trappe et faites glisser la trappe des batteries vers le bas.

Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci, comme indiqué sur l'étiquette présente dans le logement à batteries du combiné.

Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre "Environnement" de ce manuel.



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA (fournies dans ce pack), n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance de France Télécom Orange au 3900.

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom. Coût variable selon opérateur).*

Pour en savoir plus : www.assistance.orange.fr.

* Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.


PREMIÈRE UTILISATION

Effectuer un Appel


Composez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.

En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** du

navigateur  pour effacer le chiffre erroné, puis appuyez sur la touche verte

 de votre combiné pour appeler.


Vous pouvez également effectuer un appel de la façon suivante :


- Appuyez sur la touche verte  pour prendre la ligne.
- Composez le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel

Lors de la réception d'un appel, votre téléphone sonne.

Le service "Présentation du nom" est inclus dans l'option "Téléphone par Internet d'Orange". Si votre correspondant n'est pas en mode anonyme, ses coordonnées s'affichent à l'écran. Dans le cas contraire l'écran affiche «Appel inconnu».

Décrochez en appuyant sur la touche verte .

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .



Refusez l'appel en appuyant sur la touche rouge .

En cours d'appel

Pendant la communication, vous avez accès à plusieurs options en appuyant sur

Menu .

Choisissez parmi la liste ci-après l'option désirée :

- **MAINS-LIBRES** : activation du haut parleur du combiné.
- **TRANSFERT** : transfert de l'appel vers un autre combiné.
- **SECOND APPEL** : émission d'un autre appel.
- **REPERTOIRE** : accéder au répertoire.
- **JOURNAL** : accéder au journal.
- **SECRET (mute)** : couper le microphone de votre combiné.

Régler le volume

En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches ▲, ▼ du navigateur.

Communication en son HD

Si votre correspondant possède un terminal compatible avec l'offre Téléphone par Internet d'Orange, votre communication est en qualité son HD et l'icône "HD" s'affiche à l'écran.




Mains-libres

Pour votre confort d'utilisation, la sensibilité du mains-libres de votre D48W a été étudiée afin que vous puissiez poser votre combiné debout sur une table tout en parlant normalement.


Pour votre sécurité, veillez à respecter une distance minimale de 30 cm entre le haut-parleur et vos oreilles.

PREMIÈRE UTILISATION

Pour activer le mode mains-libres de votre livephone en cours de communication :

- appuyez sur la touche mains-libres .
- ou appuyez sur **Menu** , sélectionnez **MAINS-LIBRES** et appuyez sur **Activ.** .

Le message **MAINS-LIBRES ACTIVE** apparaît sur l'écran. A l'aide des flèches ▲ ou ▼ augmentez ou diminuez le volume sonore.


Pour désactiver le mode mains-libres, appuyez de nouveau sur la touche .





Lorsque votre niveau de charge batterie devient faible le volume maximum en mains-libres est volontairement diminué, jusqu'au prochain cycle de charge.


Transfert



Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même antenne USB-DECT (base radio). En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** .


Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **TRANSFERT** et appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ le combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel et appuyez sur **Appel** .



Le combiné appelé sonne. Au décroché du combiné, transférez l'appel en appuyant sur la touche rouge .

Pour reprendre l'appel avant le décroché du combiné appelé, appuyez sur **Menu** , sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **RACC.EN COURS** et appuyez sur **Valid.** .

Raccourci clavier :

Pour transférer directement l'appel vers un autre combiné appuyez sur la touche intercom .

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le combiné voulu. Appuyez sur **Appel** .

Le combiné sélectionné sonne. Décrochez sur le deuxième combiné avec la touche verte  et transférez l'appel en appuyant sur la touche rouge .

Double appel (Selon disponibilité du service de l'opérateur)

En cours de communication vous pouvez recevoir un second appel entrant ou appeler un second correspondant. Vous pouvez alors basculer d'un correspondant à l'autre.

Recevoir un second appel alors que vous êtes déjà en ligne


En cours de communication, un bip sonore vous informe qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées de ce second correspondant en attente.


PREMIÈRE UTILISATION


Appuyez sur **ACCEPT**  pour prendre ce nouvel appel.



Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Emettre un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, appuyez sur **Menu** .


Sélectionnez **SECOND APPEL** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur  puis appuyez sur

Valid.  ou composez le numéro à l'aide du clavier, puis appuyez sur la touche verte .

DOUBLE APPEL apparaît à l'écran pour vous signaler que le second appel est en cours.


Basculer d'un appel à l'autre


Appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez **BASCULER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le premier / l'autre appel.


Mettre fin à un appel et continuer l'autre

Appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez **RACC. EN COURS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne le premier / l'autre appel.

Raccourci clavier :

La gestion des doubles appels peut également se faire à l'aide de la touche .


- Accepter un second appel entrant :




- Basculer d'un appel à l'autre :




- Arrêter un appel et basculer vers l'appel




en attente :

- Réaliser un second appel en cours de communication :  + numéro de votre correspondant.


- Si vous êtes en Double appel, appuyer sur la touche rouge  pour arrêter la communication en cours et basculer vers l'appel en attente.


Accéder au répertoire ou au journal

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire pour rechercher un numéro de téléphone, un nom contenu dans une fiche ou des informations sur les appels mémorisés dans le journal.


En cours de communication, appuyez sur **Menu** .

PREMIÈRE UTILISATION

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **REPertoire** ou **JOURNAL** en fonction de la recherche que vous souhaitez exécuter et appuyez sur **Valid.** .

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche **Retour** .


Raccourci clavier :


Vous pouvez, également, accéder au répertoire en utilisant la touche .

Mode secret

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le microphone de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.


Pour activer le mode secret :

En cours de conversation, appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez **SECRET** à l'aide des flèches ▲ ou ▼, appuyez sur **Activ.** .


Le message **MODE SECRET** apparaît sur l'écran en clignotant.

Pour désactiver le mode secret :


Appuyez sur **Quitter** .

Votre correspondant vous entend de nouveau.

Raccourci clavier :

Pour activer le mode secret, appuyez longuement sur la touche **C** du navigateur . Pour le désactiver, appuyez sur cette même touche.

Terminer un appel

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .


Communication entre combinés

Pour communiquer entre eux, les deux combinés doivent :


- être inscrits sur la même antenne USB-DECT (base radio), ce qui est le cas des packs multi-combinés,
- être dans le périmètre de portée radio de l'antenne USB-DECT.




Les appels entre combinés internes au foyer ne sont pas facturés par l'opérateur.


Pour appeler un autre combiné Sagem, appuyez sur la touche .

- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le combiné voulu.
- Sélectionnez **TOUS COMB** si vous voulez appeler tous les combinés inscrits sur votre antenne DECT-USB (base radio).

Appuyez sur **Valid.** .


Le(s) combiné(s) sélectionné(s) sonne(nt). Dérochez sur le(s) combiné(s) appelé(s) avec la touche verte .

PREMIÈRE UTILISATION

Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche rouge .

Raccourci clavier :

Vous pouvez également appeler directement un autre combiné (Sagem ou un autre combiné compatible GAP) en composant son numéro à l'écran puis en lançant l'appel


avec la touche verte .

Pour appeler tous les autres combinés livephone Sagem inscrits sur votre antenne DECT_USB (base radio), composez ""* puis appuyez sur la touche verte.

Nota : Les autres combinés (DECT standard) ne sonnent pas.

Nota : Dans un pack multi-combinés, chaque combiné possède un numéro inscrit en haut à droite de l'écran (le numéro dépend de l'ordre d'inscription).

SYNOPTIQUE DES MENUS






VOTRE RÉPERTOIRE

Vous pouvez enregistrer **100** fiches dans votre répertoire téléphonique.

Chaque fiche pourra contenir le nom de votre correspondant sur 12 caractères (espace inclus), son numéro téléphonique sur 24 chiffres.

Vous pouvez associer une sonnerie différente par fiche et ainsi créer vos propres groupes d'appels. Vous devez avoir le service présentation du numéro actif. Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention de ce service).

Consulter le répertoire


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid**.  (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche .


La liste de votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.




*A la première utilisation de votre répertoire, seul **Nouveau** apparaît dans la liste.*


Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, confirmez par **OK**.

Vous pouvez appeler directement le numéro correspondant à la fiche en appuyant sur la touche verte .

Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur  pour faire apparaître l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser à partir de la fiche :

- **CONSULTER** : pour visualiser les données de la fiche.
- **APPELER** : pour appeler le numéro correspondant à la fiche.
- **MODIFIER** : pour modifier la fiche (le nom et/ou le numéro et/ou l'icône).
- **SONNERIE** : pour affecter une sonnerie spécifique à votre combiné chaque fois que ce numéro vous appellera.
- **EFFACER** : pour effacer une fiche de votre répertoire.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid**. .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Créer une fiche

Clavier alphanumérique

Correspondance des touches du clavier alphanumérique:

	1
	A, B, C, a, b, c, 2
	D, E, F, d, e, f, 3
	G, H, I, l, g, h, i, 4
	J, K, L, j, k, l, 5

VOTRE RÉPERTOIRE

M, N, O, m, n, o, 6

P, Q, R, S, p, q, r, s, 7

T, U, V, t, u, v, 8

W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9

caractères spéciaux (voir ci-dessous)

espace, +, @, -, \$, &, %, 0, /

#, " , : ; ! ? ' () _

Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

Liste des caractères spéciaux :

Pour accéder à la liste des caractères spéciaux, appuyez sur la touche .

.	~	#	"	()	"	:	-	@	¿	?				
		+	-	*	/	<	>	E	\$	£	¥	&	%	
§	à	á	â	æ	Á	À	Æ	é	è	É	í	ñ	Ñ	ò
ó	Ô	õ	ü	Û	Ç	β	τ	Δ	θ	λ	Ξ	Π		
Σ	Φ	Ψ	Ω	Λ	()	\	~							

Avec les touches ▲ et ▼, choisissez le caractère voulu puis validez par la touche

Valid.

Créer votre fiche répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **NOUVEAU**, appuyez sur **Valid.** .

L'écran de saisie du nom apparaît.

A l'aide des touches du clavier entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches correspondantes. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer lettre à lettre. En fin de saisie, appuyez sur

Valid. .

L'écran de saisie du numéro apparaît.

Entrez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valid.** .

La nouvelle fiche est créée. Elle figure dans la liste du répertoire. Le nom de cette fiche correspond au début du nom de votre correspondant.

Appeler à l'aide du répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.** .

La liste des numéros figurant dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur la touche verte pour l'appeler.

Votre téléphone affiche les coordonnées de votre correspondant et compose son numéro automatiquement.

VOTRE RÉPERTOIRE

Rechercher un correspondant

Lorsque vous consultez la liste de votre répertoire, vous pouvez rechercher un correspondant en :

- navigant dans la liste du répertoire avec les touches ▲, ▼,
- utilisant la recherche rapide.

Réaliser une recherche rapide

Dans la liste de votre répertoire, appuyez sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez.

Une fois la première lettre rentrée, attendez une seconde.

Le répertoire recherche dans la liste le premier nom commençant par cette lettre. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Modifier une fiche


Pour modifier une fiche (changer le nom, le numéro et/ou l'icône de caractérisation du numéro), entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche à modifier et appuyez sur **Option**.

Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.**


Vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.

- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid.**


- Pour corriger le nom, appuyez sur la

touche **C** du navigateur  pour


effacer des caractères. Entrez votre correction à l'aide des touches du clavier par appuis successifs sur les touches correspondantes. En fin de correction,


appuyez sur **Valid.** .


Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin de numéro.

- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid.** .

- Pour corriger le numéro, appuyez sur la


touche **C** du navigateur  pour


effacer les chiffres. Entrez le nouveau numéro et appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Effacer une fiche

Pour effacer une fiche, entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche, appuyez sur


Option .

Sélectionnez **EFFACER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran de confirmation vous demande de valider la suppression de la fiche.

- Pour ne pas effacer la fiche, appuyez sur **Non** .
- Pour effacer la fiche, appuyez sur **Oui** . La fiche est supprimée du répertoire.




VOTRE RÉPERTOIRE


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Associer une sonnerie à une fiche du répertoire


Vous pouvez associer une sonnerie différente pour chacune des fiches du répertoire et ainsi créer vos propres groupes d'appels.

Pour cela, vous devez avoir le service présentation du numéro actif sur votre combiné, prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention du service.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.**  (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche .

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼, **SONNERIE**. Appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** .

Maintenant à chaque fois que votre correspondant vous appellera, la sonnerie sélectionnée retentira.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Transfert du répertoire par intercom

Chacun de vos combinés possède son propre répertoire. Cependant si vous ne souhaitez pas saisir plusieurs fois la même liste de correspondants, la fonction transfert du menu répertoire vous permet de transférer facilement votre répertoire d'un combiné à l'autre.





Le transfert du répertoire efface le répertoire du combiné récepteur.

La fonction de transfert du répertoire n'est pas compatible avec les combinés Sagem D66W, D45W, D44W.




En cas de transfert vers un combiné Sagem D42W, les 30 (au maximum) premières fiches seront transférées.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **OK** (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche .

Sélectionnez **TRANSFERER REP** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **OK**.

Appuyez sur ▲ ou ▼, choisissez le combiné vers lequel vous voulez transférer le répertoire. Appuyez sur **OK**.

VOTRE RÉPERTOIRE

Le combiné destinataire sonne. Décrochez en appuyant sur la touche verte .

Le message "**EFFACER ET REMPLACER VOTRE REPERTOIRE ?**" apparaît à l'écran. Appuyez sur **OK** pour accepter le transfert.

Le transfert commence automatiquement.

Attendez quelques secondes.

Une fois l'opération terminée, un écran vous indique la fin du transfert.



Si la fonction n'est pas disponible sur le livephone celui-ci affiche le message "INDISPONIBLE" après la sélection du menu TRANSFERER.

JOURNAL DES APPELS

JOURNAL DES APPELS

Ce menu vous permet de consulter les listes des appels ou des événements de votre téléphone et de rappeler automatiquement les correspondants occupés (selon opérateur).

Le journal des appels émis présente les appels que vous avez émis.

Le journal des appels reçus présente les appels qui ont été reçus sous réserve d'être abonné au service «Présentation du numéro».

La liste des événements (appels manqués) rassemble tous les faits nouveaux qui se sont passés pendant votre absence :

- appels en absence,
- messages vocaux.

Consulter le journal des appels reçus ou émis



Les appels inconnus ne sont pas stockés dans le journal des appels reçus.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL** puis appuyez sur **Valid.** .


Choisissez **APPELS RECUS** (ou **APPELS EMIS**), avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.


Cet écran présente les informations suivantes (selon opérateur et abonnement) :


- le nom de votre correspondant ou numéro du correspondant,
- l'heure (pour les appels dans la journée) ou la date (pour les appels antérieurs) de la communication.

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option** , vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **CONSULTER** : Revoir l'appel sélectionné.
- **APPELER** : Appeler le numéro.
- **EFFACER** : Effacer l'appel en cours de consultation.
- **NUM VERS REP** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **EFFACER TOUS** : Effacer tous les appels.




Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Appeler le dernier numéro composé (BIS)

Votre téléphone possède une touche "raccourci" pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé.

JOURNAL DES APPELS


Depuis l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche verte  jusqu'à l'apparition de l'écran Journal. Relâchez la touche , le dernier numéro composé apparaît. Appuyez de nouveau sur la touche verte  : le numéro est automatiquement composé.

Vous pouvez consulter d'autres appels en appuyant sur ▲ ou ▼.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Appeler un numéro figurant dans le journal des appels reçus ou émis


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL**, appuyez sur **Valid.** .

Choisissez **APPELS RECUS** ou **APPELS EMIS**, avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'écran de présentation du dernier appel émis ou reçu apparaît.

Recherchez le correspondant que vous souhaitez appeler en utilisant les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Une fois l'appel sélectionné, appuyez sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé. Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Le journal des appels manqués

Consulter le journal des appels manqués

Si pendant votre absence un ou plusieurs événements sont survenus, un écran d'information "**NOUVEAUX EVENEMENTS !**" apparaît.

- Pour ne pas consulter tout de suite le journal, appuyez sur la touche

rouge .


- Pour consulter le journal des appels manqués, appuyez sur .

Une fois le journal des appels manqués consultés, leur journal se vide. Vous pouvez cependant les consulter dans le journal des appels reçus.




Un écran récapitulatif des événements survenus en votre absence apparaît :

- appels en absence,
- messagerie opérateur.

Choisissez l'événement avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'événement apparaît à l'écran.

JOURNAL DES APPELS


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements

L'écran d'information des nouveaux événements peut être inhibé.


Les événements survenus sont alors consultables dans le menu Journal / Événements / Consulter. Le réglage par défaut est actif.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **MANQUES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Si l'option "**DESACTIVER**" est validée, vous pouvez consulter les nouveaux événements, pour cela :

Sélectionnez **CONSULTER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez l'événement avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'événement apparaît à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Vous avez à votre disposition de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans ce menu :

- **Réveil** : pour utiliser votre combiné comme un réveil.
- **Compteur** : pour vous rappeler un événement (au bout de quelques minutes ou quelques heures)
- **Anniversaire** : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées.

Si l'échéance des alertes (réveil, compteur et anniversaire) survient pendant un appel, un bip est émis pour vous avertir qu'une alerte est intervenue pendant votre conversation.






Le réveil

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous avez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.



Réglage du réveil

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES** puis appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REVEIL** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'information vous indique l'état du réveil.

- l'heure à laquelle le combiné sonnera,
- s'il est actif ou non.


- Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier l'heure du réveil ou l'état du réveil (actif ou inactif), appuyez sur **Modif.** .


Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.


Activer ou désactiver le réveil

Accédez à l'écran du réglage de votre réveil comme décrit dans le paragraphe précédent "Le réveil".

Pour activer ou désactiver le réveil sans modifier l'heure.

Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'écran d'information des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

ACCESSOIRES

Modifier la sonnerie du réveil

Accédez à l'écran du réglage de votre réveil comme décrit dans le paragraphe précédent "Le réveil".

Sélectionnez **SONNERIE** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.**

La liste des sonneries apparaît.

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Volume** pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur **Valid.**

Appuyez sur **Retour**.

L'écran d'information des réglages du réveil apparaît, appuyez sur **Valid.**

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Modifier l'heure du réveil

Accédez à l'écran du réglage de votre réveil comme décrit dans le paragraphe précédent "Le réveil".

Sélectionnez **REGLER HEURE** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.**

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne, appuyez sur **Valid.**

Un écran d'activation du réveil apparaît, appuyez sur **Oui** pour l'activer.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Le compteur

La fonction compteur active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps en minutes à l'écran.



Les appels entrants sont présentés directement sans interrompre le compteur. Pour accéder aux réglages du compteur vous devez l'arrêter lorsqu'il est démarré.

À l'échéance de la minuterie, le combiné sonne pendant 60 secondes et l'écran d'alerte est activé. Arrêtez l'alerte en appuyant sur **Arrêt**.

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid.**

Sélectionnez **COMPTEUR** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.**

- Pour lancer le compteur sans changer le temps affiché, appuyez sur

DEMARRER

ACCESSOIRES


- Pour modifier le temps, appuyez sur

Modif. .

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

Modifier le temps de décompte du compteur

Sélectionnez **REGLER DUREE** dans la liste,


appuyez sur **Valid.** .

Saisissez le temps désiré, appuyez sur

Valid. .

Appuyez sur **Retour**  pour revenir à l'écran de lancement du compteur.


L'écran de lancement du compteur apparaît avec la nouvelle durée. Appuyez sur



DEMARRER  pour lancer le compteur.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

Afficher ou masquer le temps de décompte du compteur

Pour afficher (ou ne pas afficher) le temps à l'écran pendant son décompte, sélectionnez **VISIBILITE** dans le menu Compteur avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran apparaît vous permettant de choisir si le décompte du compteur est visible ou non. Si vous désirez que le décompte soit visible appuyez sur **Oui** , sinon appuyez sur **Non** .

Appuyez sur **Retour**  pour revenir à l'écran de lancement du compteur.

L'écran de lancement du compteur apparaît avec la nouvelle durée. Appuyez sur


DEMARRER  pour lancer le compteur.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche


rouge .


Modifier la sonnerie du compteur


Pour modifier la sonnerie du compteur, sélectionnez **SONNERIE** avec les touches


▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


La liste des sonneries apparaît, la sonnerie est diffusée.

Sélectionnez la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Volume**  pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume. Une fois le volume défini, appuyez sur **Valid.** .

Appuyez sur **Retour** , l'écran de lancement du compteur apparaît.

Lancez le compteur en appuyant sur **DEMARRER** .



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

ACCESSOIRES


Les alertes anniversaire


Vous pouvez programmer des alertes d'anniversaire (10 alertes) sur votre téléphone. Les anniversaires programmés seront présentés par un écran et une sonnerie d'alerte de 60 secondes.


Ajouter une nouvelle alerte anniversaire


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **ANNIVERSAIRE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **Nouveau** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Saisissez le nom de la personne concernée avec le clavier. Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche **C**, pour valider la saisie appuyez sur **Valid.** .


Saisissez la date d'anniversaire, appuyez sur **Valid.** .

Saisissez l'heure d'activation de l'alerte, appuyez sur **Valid.** .

Consulter une alerte anniversaire

Dans l'écran liste des alertes anniversaire, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez consulter, appuyez sur

Option .

Sélectionnez **CONSULTER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

La fiche alerte anniversaire apparaît à l'écran. Sur cette fiche figure :

- le nom de la personne concernée,
- la date d'anniversaire,
- l'heure à laquelle vous souhaitez être averti par une sonnerie.


Modifier ou supprimer une alerte anniversaire

Dans l'écran liste des alertes anniversaire, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez modifier, appuyez sur

Option .

Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **CONSULTER** : pour voir les données de l'alerte.
- **MODIFIER** : pour changer le nom ou la date de l'alerte.
- **EFFACER** : pour retirer une alerte anniversaire.
- **SONNERIE** : pour définir la sonnerie qui sera émise lors de l'activation de l'alerte.
- **NOUVEAU** : pour créer une nouvelle alerte.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

VOS SONNERIES

VOS SONNERIES


Ce menu vous permet :


- d'allouer des sonneries différentes lors de la réception d'appels,
- d'activer ou de désactiver les bips sonores émis lors d'une action sur les touches du clavier ou lors de la validation des informations de réglage de votre combiné,
- d'activer ou de désactiver le mode silence.


Modifier la sonnerie


Ce menu permet d'associer une sonnerie à la réception des appels ou aux appels entre combinés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIE**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **APPEL EXTERNE** ou **APPEL INTERCOM** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur **Volume** .


Réglez le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Activer ou désactiver les bips




Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIE**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **BIPS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez le type de bip avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

- **CLAVIER** : à chaque appui sur une touche un bip est émis.
- **BATTERIE** : émission de bips quand la batterie est trop faible.
- **CHARGEUR** : émission d'un bip lors du rattaché du combiné.

Un écran d'information affiche l'état d'activité du bip sélectionné (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** . Appuyez sur **Valid.** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** . L'état est modifié à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

VOS SONNERIES



Activer ou désactiver le mode silence

En mode silence, la sonnerie et les bips clavier du téléphone sont inhibés.




Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type compteur...




Vous pouvez activer le mode silence directement depuis l'écran d'accueil, une fois que « Silence » a été affecté à l'une des touches raccourcis , . Pour en savoir plus, reportez-vous, à la page 31.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIE**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SILENCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Appuyez sur **Oui**  pour activer le mode silence ou sur **Non**  pour le désactiver.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



RÉGLAGES

RÉGLAGES


Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de votre combiné et de votre base.


Programmer des raccourcis



Cette fonction vous permet de programmer les touches de sélection à

l'écran  et  de votre combiné afin d'accéder directement à certaines fonctions depuis l'écran de veille.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **TOUCHE PROG.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous présente la fonction actuellement affectée à la touche .



- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modif.** .




Choisissez dans la liste la fonction que vous voulez affecter. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une fonction ci-après :


- | | |
|------------|--------------|
| • SILENCE | • REVEIL |
| • COMPTEUR | • VER. CLAV. |
| • NUMERO | • BIS |

Appuyez sur **Valid.** .

Avec la fonction numéro, vous associez un numéro de téléphone à une touche programmable. Vous pouvez ainsi appeler rapidement votre correspondant.


Une fois la touche  programmée, un écran vous propose de programmer la touche .


- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modif.** . Appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Mise à jour de la date et de l'heure


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **DATE/HEURE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous présente la date en cours. Saisissez la nouvelle date au format JJ/MM/AA, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous présente ensuite l'heure en cours.

RÉGLAGES

Saisissez la nouvelle heure au format HH : MM, appuyez sur **Valid.** 

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



La date et l'heure sont automatiquement mises à jour à chaque fois que vous recevez un appel.

Décrocher ou raccrocher automatiquement


Le décroché automatique permet, lorsqu'il est actif, de décrocher automatiquement dès que vous ôtez le combiné de son chargeur.

Inversement, le raccroché automatique permet de raccrocher automatiquement lorsque vous reposez votre combiné sur son chargeur.







Si le raccroché automatique est actif, vous couperez la communication en cours si vous placez le combiné sur son chargeur.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **DECROCHE AUTO** (ou **RACCROCHE AUTO**) avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** . Appuyez sur **Valid.** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Numéro de Messagerie


Les appels reçus en votre absence sont redirigés vers la messagerie de votre ligne téléphonique. Cette messagerie est généralement accessible par le numéro 3103.

Un appui long sur la touche  permet d'accéder directement à votre messagerie.



Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, sur le combiné le message "NOUVEAUX EVENEMENTS !" est affiché à l'écran par intermittence et l'enveloppe de présence d'un message s'affiche.

Si vous utilisez un autre numéro que le 3103 pour accéder à votre messagerie, vous devez changer le numéro d'appel associé à l'appui long de la touche .

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

RÉGLAGES

Sélectionnez **NUM MESSAGERIE** avec les

touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran,

- Le numéro est exact, appuyez sur

Valid. .

- Pour modifier le numéro, appuyez sur

Modif. .

Appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre.

Retrez le nouveau numéro. Appuyez sur

Valid. .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

Modifier la langue


Cette fonction vous permet de changer la langue avec laquelle vous seront présentés les écrans.

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲**

ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran


REGLAGES, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **LANGUE** avec les touches **▲**

ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .


Un écran d'information présente la langue actuellement utilisée.

- Pour conserver, appuyez sur **Valid.** .


- Pour modifier, appuyez sur **Modif.** .

Choisissez dans la liste la langue voulue.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la

langue, appuyez sur **Valid.** .

L'écran vous présente la nouvelle langue

utilisée, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

RÉGLAGES


SÉCURITÉ

Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de sécurité de votre téléphone. Vous pouvez :

- verrouiller le clavier,
- programmer un numéro d'urgence,
- modifier le code de la base.


Verrouiller / déverrouiller le clavier





Pour verrouiller / déverrouiller le clavier, appuyez longuement sur la touche  du clavier.

Vous pouvez aussi verrouiller le clavier à partir du menu **SECURITE**.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **VERROU. CLAV.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.**  pour verrouiller le clavier.

Un écran de confirmation apparaît, appuyez sur **Oui** , pour verrouiller le clavier.


Un écran indique que le clavier est verrouillé.

Programmer un numéro d'urgence

Cette fonction vous permet de définir un numéro d'urgence et d'activer ou non sa mise en route.

Une fois activé, le numéro d'urgence sera automatiquement composé lors de l'appui de


la touche verte  depuis l'écran de veille.


- Une fois activé, vous pouvez toutefois appeler un autre numéro avec la pré-numérotation en composant un numéro puis .





Il est recommandé de ne pas programmer un numéro de type :
Pompier, SAMU, Police...

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **URGENCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'information vous présente l'état (actif ou inactif) du numéro d'urgence actuellement en mémoire.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modif.** .


RÉGLAGES


Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :


- **ACTIVER** : Activer le numéro d'urgence.
- **DESACTIVER** : Désactiver le numéro d'urgence.
- **CHANGER NUM** : Modifier le numéro d'urgence.

Pour modifier le numéro d'urgence, sélectionnez **CHANGER NUM**, appuyez sur


Valid. .

Saisissez le nouveau numéro avec le clavier. Vous pouvez choisir un numéro du répertoire, appuyez sur la touche .

Faites votre sélection et appuyez sur **Valid.**  pour confirmer la saisie.


Appuyez de nouveau sur **Valid.**  pour confirmez le numéro. Le mode passe actif automatiquement.


Un écran d'information présente le nouveau numéro d'urgence.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Modifier le code de la base


Le code base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran


REGLAGES, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **MODIFIER CODE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Saisissez l'ancien code base à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** .

Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** .

Confirmez en ressaisissant le nouveau code base, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Notez bien le numéro de code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.

RÉGLAGES

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ

Inscrire un nouveau combiné sur une antenne USB-DECT (base radio)

Pour inscrire un nouveau combiné sur une base il faut :


- mettre le combiné en mode inscription,
- mettre la Livebox en mode inscription (ou appairage).


Ensuite, la reconnaissance mutuelle de la base et du nouveau combiné se fera automatiquement. L'inscription peut durer plusieurs secondes.





La mode d'inscription standard d'un nouveau combiné n'est possible que si le code de la base est **0000**. Dans le cas contraire effectuez une inscription personnalisée. Pour cela reportez-vous, à la page 38.


Prenez le combiné à inscrire :

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran

REGLAGES, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **INSCRIPTION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Appuyez sur **Oui**  pour mettre le combiné en mode inscription.

Le combiné passe en mode inscription.

Sur la Livebox :

La mise en appairage de la Livebox met automatiquement l'antenne USB-DECT (base radio) en mode appairage.


Pour mettre votre antenne USB-DECT (base radio) en mode appairage :

- Appuyez longuement sur le bouton ^{REG}  ou **(1)** ou **"WIFI"** (selon le modèle de votre Livebox).



^{REG}
Le bouton  de la Livebox Sagem ne marche pas quand le Wifi est désactivé via l'interface WEB.

Le voyant rouge de l'antenne USB-DECT (base radio) clignote rapidement, cette dernière est en mode appairage (inscription) pour environ 1 minute.

Le voyant WIFI de la livebox  (si activé) clignote aussi.

Le nouveau combiné et l'antenne USB-DECT (base radio) se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.

RÉGLAGES



Vous pouvez également mettre votre Livebox en mode appairage à partir d'un combiné Sagem déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Regl. Avancés / Gestion base.


En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance de France Télécom Orange au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom. Coût variable selon opérateur).
Pour en savoir plus :
www.assistance.orange.fr.*




Modifier la priorité de la base


Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité (si votre combiné est appairé sur plusieurs bases).


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran

REGLAGES, appuyez sur **Valid.** .



1 Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute de lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **PRIORITE BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'information vous présente la priorité actuelle de votre combiné.

- Pour conserver la priorité, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier la priorité, appuyez sur **Modif.** .

Une liste vous propose de choisir la base prioritaire entre toutes les bases auxquelles votre combiné est appairé. Le mode automatique permet de ne pas spécifier de priorité.

Sélectionnez la base prioritaire avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Réinitialiser le combiné


Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire et des alertes anniversaire.





Lors de la réinitialisation du combiné, les fonctions de sécurité ne retrouvent pas leur état initial.

RÉGLAGES



Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REINIT. COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :


- Pour réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Non** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Inscription personnalisée d'un nouveau combiné sur votre base


L'inscription personnalisée est à utiliser dans les cas suivants :


- vous avez modifié le code de la base (différent de 0000),
- vous disposez de plusieurs bases,
- vous souhaitez choisir un nom pour votre base (visible à l'écran en appuyant sur OK du navigateur depuis l'écran d'accueil),
- vous souhaitez choisir le numéro d'inscription du combiné.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **INSCRIP. PERSO** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez le numéro de la base. Appuyez **Valid.** .


Effacez le nom courant de la base avec la touche **C** du navigateur (si besoin).

Saisissez le nouveau nom de la base, appuyez sur **Valid.** .

Saisissez le code de la base. Appuyez sur **Valid.** .

Le combiné passe en mode inscription, le message **"COMBINE EN MODE INSCRIPTION"** apparaît à l'écran.

Mettez votre base en mode appairage, en suivant la procédure décrite dans le paragraphe "Sur la Livebox :", page 39.


Lorsque le combiné est inscrit, sélectionnez le numéro d'inscription du combiné. Appuyez sur **Valid.** .

RÉGLAGES

Sur la Livebox :


La mise en appairage de la Livebox met automatiquement l'antenne USB-DECT (base radio) en mode appairage.

Pour mettre votre antenne USB-DECT (base radio) en mode appairage :

- Appuyez longuement sur le bouton ^{REG}  ou (1) ou "WIFI" (selon le modèle de votre Livebox).


 **Le bouton ^{REG} de la Livebox Sagem ne marche pas quand le Wifi est désactivé via l'interface WEB.**

Le voyant rouge de l'antenne USB-DECT (base radio) clignote rapidement, cette dernière est en mode appairage (inscription) pour environ 1 minute.

Le voyant WIFI de la livebox  (si activité) clignote aussi.

Le nouveau combiné et l'antenne USB-DECT (base radio) se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.

 Vous pouvez également mettre votre Livebox en mode appairage à partir d'un combiné Sagem déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Regl. Avancés / Gestion base.


Version logicielle du combiné

Ce menu vous permet de consulter la version logicielle de votre combiné.


Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **VERS. COMBINE** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

La version logicielle du combiné est affichée à l'écran.



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


RÉGLAGES


RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE


Réinitialiser la base


Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine).


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REINIT. BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .



Appuyez sur **Oui** .


Saisissez le code de la base. Appuyez sur **Valid.** . Le message "**REINIT. EN COURS**" apparaît à l'écran.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Supprimer l'inscription d'un combiné


Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 4 combinés sur la base.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SUPPRIM. COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez dans la liste, en appuyant sur ▲ ou ▼, le combiné que vous souhaitez supprimer, appuyez sur **Valid.** .


Un écran vous demande de confirmer la suppression. Appuyez sur **Oui**  pour supprimer le combiné.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


RÉGLAGES


Renommer la base


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **RENOMMER BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .



Sélectionnez la base dont vous voulez modifier le nom avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Version logicielle de l'antenne USB-DECT (base radio)

Ce menu vous permet de consulter la version logicielle de votre antenne USB-DECT (base radio).


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **VERSION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

La version logicielle de l'antenne USB-DECT (base radio) est affiché à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES



En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance de France Télécom Orange au 3900.

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom. Coût variable selon opérateur).*

Pour en savoir plus :

www.assistance.orange.fr.

¹ Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs

ANNEXE

Entretien

Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base et le combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage.	Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur le chargeur et effectuez une charge complète des batteries. Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. Si malgré ces précautions, le défaut persiste : des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur. Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez le en charge pendant au moins 12 heures.
Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel.	Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Silence (voir chapitre sonnerie).
Aucune liaison radio entre le combiné et la base.	Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base. S'il est bien inscrit, le numéro du combiné apparaît sur l'écran du combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. Voir "Inscrire un nouveau combiné sur une antenne USB-DECT (base radio)", page 36.
Vous obtenez la tonalité "occupée" à chaque numérotation.	Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné.

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance de France Télécom Orange au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom. Coût variable selon opérateur).
Pour en savoir plus : www.assistance.orange.fr.*

* Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions	Paramètres par défaut	Fonctions	Paramètres par défaut
ACCESSOIRES		Date/Heure	01/01 // 00:00
Réveil	Inactif	Raccroché auto	Actif
Compteur	Inactif	Décroché auto	Inactif
SONNERIE		Langue	Français
Sonnerie (Ext / Int)	Funky / Garage baby	Sécurité	
•Bips		Verrou clavier	Inactif
Clavier	Inactif	Urgence	Inactif
Batterie	Actif	Code base	0000
Chargeur	Actif	Réglages avancés	
Silence	Inactif	•Gestion Base	
REGLAGES		Nom base	Base 1
Touches programmées	Timer / Mute		

Caractéristiques du téléphone			
Nombre de canaux	120	Autonomie	
Plage de fréquence radio	1,88-1,90 GHz	en veille	jusqu'à 150 heures
Mode duplex	TDMA	en communication	jusqu'à 6 heures
Espacement entre canaux	1,728 MHz	Portée du combiné	
Débit binaire	1152 kbit/s	espace dégagé	jusqu'à 300 m
Modulation	GFSK	intérieur bâtiment	jusqu'à 50 m
Codage de la voix	ADPCM	Dimension dongle	93 x 45 x 26 mm
Puissance d'émission	250 mW	Poids dongle	62 g
Alimentation bloc secteur	230 V , 50/60 Hz	Dimension combiné	150 x 50 x 34 mm
Temps de charge	12 heures	Poids combiné	140 g

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. Sagem Communications se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.

ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communications. Sagem Communications a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent,
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

GARANTIE

Conditions de garantie des téléphones livephone

Le matériel neuf est garanti* par Orange, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc : 3 mois à compter de la date d'achat).

Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 39 00)** qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne.

Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez vous rendre dans un point de vente.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera échangé si les conditions d'utilisations sont conformes.

Avant de faire procéder à l'échange de votre téléphone veillez à :

- recopier des données de votre répertoire ainsi que de toutes autres données personnalisées contenues dans le matériel, Orange ne procédera pas à la réinstallation de ces données sur le matériel.
- joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone).
- vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans le carton d'emballage initial.
- joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

* hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.

** Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Telecom⁽¹⁾. Coût variable selon opérateur.

⁽¹⁾ Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par internet Orange est de 0,078 €TTC par appel, puis 0,028€TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 €TTC par appel, puis 0,014€TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

GARANTIE

Sont exclus de la garantie :

1. Les pannes ou les dysfonctionnements dus
 - au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
 - à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
 - à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit d'Orange ou
 - à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou
 - aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),
 - ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par Orange
2. L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.
3. Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment :
 - les problèmes liés à l'accès au réseau téléphonique tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, la mauvaise qualité de la ligne téléphonique,
 - le défaut de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou toutes interférences entre l'environnement et les émetteurs radio ...),
 - le changement de paramètres du réseau téléphonique intervenus après la vente du matériel.
4. La fourniture de nouvelles versions logicielles.
5. Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...
6. Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord d'Orange.
7. Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.

ATTENTION :

Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété d'Orange.

Sous réserve des dispositions légales impératives, Orange n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.

Notamment, Orange ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit.

La responsabilité d'Orange, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.

En aucun cas, Orange ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.

Livret d'utilisation
Document non contractuel



Sagem Communications SAS

société par actions simplifiée au capital de 158.291.895 € - 440 294 510 RCS PARIS
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75015 PARIS - France
www.sagem-communications.com