

l'assistance en ligne

<http://assistance.orange.fr>  
rubrique télévision / vidéo

l'assistance technique

**39 00**

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom, pour en savoir plus : [assistance.orange.fr](http://assistance.orange.fr). Coût variable selon opérateur.)

# guide d'installation

## enregistreur TV



► Procédez à l'installation de votre décodeur TV avant d'insérer votre disque dur.

1



- > Si votre décodeur TV est allumé, éteignez-le électriquement en appuyant sur l'interrupteur marche / arrêt situé à l'arrière. Le «0» doit être enfoncé.
- > Insérez votre disque dur dans votre décodeur TV à l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à la butée (il ne doit pas dépasser du décodeur TV).

2



- > Allumez votre décodeur TV en appuyant sur l'interrupteur «1» situé sur la face arrière. Le «1» doit être enfoncé.
- > Patientez quelques instants jusqu'à l'affichage de l'heure.
- > Appuyez sur (⏻) situé sur le face avant du décodeur TV ou sur votre télécommande.

3



- > Choisissez **associer le disque au décodeur**, puis appuyez sur **OK**.



- > Une fois l'association terminée un message s'affiche, appuyez sur **OK**. Maintenant vous pouvez utiliser les fonctions de l'enregistreur TV. Reportez-vous au guide d'utilisation de la TV d'Orange.