

**Liste des principaux téléviseurs HD compatibles avec  
le décodeur IHD 91**

Marque	Reference	Prise HDMI/DVI	Branchement optimal	Remarque
Acer	AT3705-MGW	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
B&O	Beovision 7 32	DVI	cordons DVI + audio	
FUJITSU	P42HHA40US	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P42HTA51ES	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P42HTA55ES	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P42HTS40GS	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P42HTS51ES	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P42XHA58EB	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P50XHA40US	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P50XTA40GS	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P50XTA51ES	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P50XTS40GS	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P50XTS51ES	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P55XHA40US	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P55XTS51ES	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P63XHA40US	HDMI	cordons HDMI	
FUJITSU	P63XHA51ES	HDMI	cordons HDMI	
HITACHI	42PD6600	HDMI	cordons HDMI	
HITACHI	42PD7200	HDMI	cordons HDMI	
HITACHI	42PD9700	HDMI	cordons HDMI	
JVC	LT26X70	HDMI	cordons HDMI	
JVC	LT32S60SU	HDMI	cordons HDMI	
JVC	LT40S70ZUA	HDMI	cordons HDMI	
LG	26 LX2RZE	HDMI	cordons HDMI	
LG	26 LX2RZE	DVI	cordons DVI + audio	
LG	26 LX2RZE	HDMI	cordons HDMI	
LG	26 LX2RZE	DVI	cordons DVI + audio	
LG	26LC2R	HDMI	cordons HDMI + mini Jack	Mode DVI forcé
LG	26LC2RA	HDMI	cordons HDMI + mini Jack	Mode DVI forcé
LG	26LC2RB	HDMI	cordons HDMI + mini Jack	Mode DVI forcé
LG	26LX1R	DVI	cordons DVI + audio	
LG	26LX2R	HDMI	cordons HDMI	
LG	26LX2RZE	DVI	cordons DVI + audio	
LG	26LZ55H	DVI	cordons DVI + audio	
LG	27LZ2RV	DVI	cordons DVI + audio	
LG	27LZ5RV	DVI	cordons DVI + audio	
LG	30LZ13	HDMI	cordons HDMI	
LG	32LB1R	HDMI	cordons HDMI	
LG	32LC2D	HDMI	cordons HDMI	
LG	32LC2R	HDMI	cordons HDMI + mini Jack	Mode DVI forcé
LG	32LC2RA	HDMI	cordons HDMI + mini Jack	Mode DVI forcé
LG	32LC2RB	HDMI	cordons HDMI + mini Jack	Mode DVI forcé
LG	32LP1DA	DVI	cordons DVI + audio	
LG	32LP1R	DVI	cordons DVI + audio	
LG	32LP1RS	DVI	cordons DVI + audio	
LG	32LX1R	DVI	cordons DVI + audio	
LG	32LX2R	DVI	cordons DVI + audio	
LG	32LX2R-2E	HDMI	cordons HDMI	
LG	37LC2R	HDMI	cordons HDMI + mini Jack	Mode DVI forcé
LG	37LP1DA	DVI	cordons DVI + audio	
LG	37LP1R	DVI	cordons DVI + audio	

LG	37LZ31	DVI	cordons DVI + audio	
LG	37LZ55	HDMI	cordons HDMI + mini Jack	Mode DVI forcé
LG	42LP1R	DVI	cordons DVI + audio	
LG	42LZ30	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PC1R	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PC1RR	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PC1RV	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
LG	42PC3R	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PC3RV	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PCD1-FC	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PM1MA	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PM3MVA	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PX2RVA	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PX3RV	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PX3RVA	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PX3RVB	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PX4R	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PX4RV	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PX4RVA	HDMI	cordons HDMI	
LG	42PX5R	HDMI	cordons HDMI	
LG	50PX4R	HDMI	cordons HDMI	
LG	50PY2R	HDMI	cordons HDMI	
LG	60PY2R	HDMI	cordons HDMI	
LG	RZ37LZ55	HDMI	cordons HDMI	
LG	RZ-37LZ55	HDMI	cordons HDMI	
OCEANIC	32D0206S050S	DVI	cordons DVI + audio	
PANASONIC	TH-37PV500E	HDMI	cordons HDMI	
PANASONIC	TH-42PX600E	HDMI	cordons HDMI	
PANASONIC	TH-42PX60E	HDMI	cordons HDMI	
PANASONIC	TX-23LX60F	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
PANASONIC	TX-26LF51F	HDMI	cordons HDMI	
PANASONIC	TX-32LX500	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
PANASONIC	TX-32LX500F	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	23PF5321	DVI	cordons DVI + audio	
PHILIPS	26PF3320	DVI	cordons DVI + audio	
PHILIPS	26PF5321	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	26PF5411	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	26PF5520D	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	26PF5521D	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	26PF7521D	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	26PF9531	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	32PF3320	DVI	cordons DVI + audio	
PHILIPS	32PF5321	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	32PF5411	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	32PF7321/12	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	32PF7521D/10	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	32PF9730	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
PHILIPS	32PF9731	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	32PF9830	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
PHILIPS	32PF9968	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	32PW9551	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
PHILIPS	37PF9631D	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	37PF9830	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	37PF9830/10	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
PHILIPS	42PF3321	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	42PF9631D	HDMI	cordons HDMI	

PHILIPS	42PF9730/10	DVI	cordons DVI + audio	
PHILIPS	42PF9967D	DVI	cordons DVI + audio	
PHILIPS	50PF7521D	HDMI	cordons HDMI	
PHILIPS	LG42PX4RV	HDMI	cordons HDMI	
PIONEER	PDPR05E	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
PIONEER	PDPR07E	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
PIONNEER	PDP-5000EX	HDMI	cordons HDMI	
PIONNEER	PDP-R05FE	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-D45	DVI	cordons DVI + audio	
SAGEM	HD-D45H G4 T	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-D45S	DVI	cordons DVI + audio	
SAGEM	HD-D45S G4	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-D45S G4 T	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-D45SG2	DVI	cordons DVI + audio	
SAGEM	HD-D45SG4	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-D50H G4	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-D50H G4 T	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-D56B	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-D56B	DVI	cordons DVI + audio	
SAGEM	HD-L26	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-L26	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
SAGEM	HD-L26T	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-L26TP	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-L27	DVI	cordons DVI + audio	
SAGEM	HD-L32	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-L32T	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	HD-L32T	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
SAGEM	HTD501	DVI	cordons DVI + audio	
SAGEM	LCD26	HDMI	cordons HDMI	
SAGEM	LCD32	HDMI	cordons HDMI	
Samsung	LE23T51B	HDMI	cordons HDMI	
Samsung	LE23T51B	HDMI	cordons HDMI	
Samsung	LE26R41B - LCD	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
SAMSUNG	LE26R51B	HDMI	cordons HDMI	
Samsung	LE26R52BD	HDMI	cordons HDMI	
Samsung	LE26R71B	HDMI	cordons HDMI	
SAMSUNG	LE32R51B	HDMI	cordons HDMI	
SAMSUNG	LE32R51BD	HDMI	cordons HDMI	
SAMSUNG	LE32R73B	HDMI	cordons HDMI	
Samsung	LE32R75	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
SAMSUNG	LE40M61B	HDMI	cordons HDMI	
SAMSUNG	WS32Z409T	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC-266A6E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC26GA6E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC26GD7E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC26P50E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC26P70E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC32GA6E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC32GA8E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC32GA9E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC32GD7E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC32GD8E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC32GD9E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC32GHI	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC32P50E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC32P55E	HDMI	cordons HDMI	

SHARP	LC32P70E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC35GD1E A	DVI	cordons DVI + audio	
SHARP	LC37GA6E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC37GA8E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC37GA9E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC37GD1E A	DVI	cordons DVI + audio	
SHARP	LC37GD7E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC37GD8E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC37GD9E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC37P50E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC37P70E	HDMI	cordons HDMI	
SHARP	LC45GD1E A	DVI	cordons DVI + audio	
SHARP	LC65GD1E	DVI	cordons DVI + audio	
Sony	Bravia KDL-46X200	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
SONY	FWD-32LX2	HDMI	cordons HDMI	
SONY	K AL-40V2500	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KAL-46V2500	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDK-S26A11E	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-20S2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-20S2010	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-26S2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-26S2010	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-26S2020	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-26V2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-32S2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-32S2010	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-32S2020	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-32V2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-40S2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-40S2010	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL40V2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-40V2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-46S2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-46S2010	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-46V2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-46X2000	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-S26A11	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-S32A11	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-S40A11	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-V26A11	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-V32A11	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-V40A11	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KDL-W40A11	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KLV-S23A10E	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KLV-S26A10	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KLVS32A10	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KLV-S32A10	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KLV-S40A10	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KLV-S40A10E	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KLV-V26A10	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KLV-V32A10	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KLV-V40A10	HDMI	cordons HDMI	
SONY	KLV-V40A10E	HDMI	cordons HDMI	
SONY	VPL-VW30	HDMI	cordons HDMI	
Syntax Brilliar	Olevia 532	HDMI	cordons HDMI	
Syntax Brilliar	Olevia 537H	HDMI	cordons HDMI	

THOMSON	23LB220S4	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	23LB230S4	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	26LB130S5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	26LB132B5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	26LB137B5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	27LB130S5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	27LB220B4	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	30LCDB03BBK	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	32LB125B4	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	32LB125B5	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
THOMSON	32LB130S5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	32LB132B5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	32LB137B5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	32LB220B4	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	32LB220B4	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	37LB130S5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	37LB137B5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	37LB330B5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	37LV330B5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	37PB220S4	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	42LB330B5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	42PB130S5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	42PB220S4	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	44DLW616H	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	44DLY644	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	46LB330B5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	50DLW616H	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	50DLX648	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
THOMSON	50DLY644	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	50DSZ644	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	50PB330B5	HDMI	cordons HDMI	
THOMSON	60DLX648	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
THOMSON	60DLY644	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	60DSZ644	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	61DLW616	DVI	cordons DVI + audio	
THOMSON	61DLW616H	DVI	cordons DVI + audio	
TOSHIBA	26HL86	HDMI	cordons HDMI	
TOSHIBA	27WL54G (SI)	HDMI	cordons HDMI	
TOSHIBA	27WL56	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	27WL56P	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	32WL56	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	32WL58	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	32WL66Z	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	32WLG66	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	37WL56	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	37WL58	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	37WL66	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	37WLG66	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	42LZ196	HDMI	cordons HDMI	
TOSHIBA	42WL58	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	42WL66	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	42WLG66	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
TOSHIBA	47WLG66	HDMI	cordons HDMI + RCA	Mode DVI forcé
Viewsonic	N3260W	HDMI	cordons HDMI	