

livephone

installation



prérequis

1. Vous devez avoir souscrit au préalable à l'option : " téléphone illimité " (voix sur I.P.)
2. Le voyant « @ » et le voyant « 📶 » de votre livebox doivent être allumés fixe



Ne branchez pas l'antenne DECT (ci-contre) avant l'étape 2
Cela nuirait à l'installation

1

mise à jour de votre livebox

Pour commencer l'installation de votre livephone, il est nécessaire que votre livebox soit mise à jour. Pour cela, débranchez le bloc d'alimentation de votre livebox, rebranchez-le, puis patientez quelques instants. Si votre livebox n'est pas à jour, les voyants vont clignoter d'une manière spécifique à la marque de votre livebox :



livebox Sagem



L'ensemble des voyants de la livebox clignote à intervalles réguliers

livebox Inventel



Le voyant du milieu est fixe, les autres voyants clignotent symétriquement en alternance



ATTENTION : Pendant la durée de mise à jour, votre livebox ne sera pas opérationnelle pendant 5 à 10 minutes. Une fois la mise à jour effectuée, le voyant « @ » et « 📶 » seront fixes

2

branchement de l'antenne DECT

Une fois la mise à jour effectuée, branchez l'antenne DECT sur le port USB de votre livebox à l'aide de la rallonge fournie dans le pack livephone :



livebox Sagem



livebox Inventel



3

mise en place des batteries

Vous allez maintenant mettre en fonctionnement votre livephone

Dans un premier temps, insérez les batteries dans le livephone en retirant le capot qui se trouve à l'arrière du téléphone



4

branchement électrique

Ensuite, branchez le bloc d'alimentation de la base du livephone sur une prise électrique



5

fin de l'installation

Avant la première utilisation, veuillez laisser le livephone en charge sur sa base pendant 12h. Vous pourrez ensuite passer vos communications



6



Une fois votre livephone installé, nous vous proposons d'écouter de la musique et des extraits sonores en qualité **Voix Haute Définition** pour découvrir la différence avec la qualité téléphonique classique

Pour cela, il vous suffit de composer le **843** (appel gratuit)

Si vous avez besoin d'aide, consultez la rubrique livebox de l'assistance en ligne sur : <http://assistance.internet.orange.fr>